SKIVE **Popcorn-Maschine**

Art. Nr. 04001193/ I-9011-S

BEDIENUNGSANLEITUNG

Achten sie immer auf einen sicheren Stand bei der Benutzung von Elektrogeräten. Ferner sollten grundlegende folgende Sicherheitsvorkehrungen immer befolgt werden.

- Lesen sie diese Anleitung sorgfältig und komplett durch
- Berühren sie niemals heiße Flächen. Immer Griffe und Knöpfe verwenden
- Tauchen Sie Netzkabel und Netzstecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden.
- Bei Verwendung des Gerätes von oder in der Nähe von Kindern herrscht strengste Aufsichtspflicht
- Ziehen Sie immer zuerst den Netzstecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht genutzt oder gereinigt wird. Lassen Sie das Gerät gründlich abkühlen bevor sie Zubehör anbringen oder abnehmen und bevor sie das Gerät reinigen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht mit beschädigten Netzkabel oder Stecker oder wenn das Gerät nicht richtig funktioniert. Bringen sie das Gerät in eine qualifizierte Fachwerkstatt zur Prüfung, Reparatur und Neueinstellung.
- Die Verwendung von Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wurde, kann Verletzungen verursachen
- 'Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch im Freien geeignet
- Lassen sie das Kabel nicht über Tisch- oder Schrankkanten hängen oder heiße Flächen berühren
- Stellen sie das Gerät nicht auf oder in die Nähe eines heißen Gas- oder Elektroherdes oder eines brennenden Ofens.
- Vor dem Ausstecken schalten Sie sämtliche Schalter auf „Aus". Ziehen Sie dann den Netzstecker aus der Steckdose.
- Benutzen Sie das Gerät nicht für einen anderen als den dafür vorgesehenen Verwendungszweck
- Eine Popcorn Maschine, die mit einer Netzsteckdose verbunden wurde, sollte niemals unbeaufsichtigt sein
- Beim Herausnehmen des fertigen Popcorns ist äußerste Vorsicht geboten. Stellen sie das Gerät dabei immer auf eine feste Unterlage, damit auslaufendes, überschüssiges heißes Öl oder Wasser keine Verbrennungen verursachen.

- Dieses Gerät ist mit einem kurzen Netzkabel ausgestattet, um das Risiko zu verringern, sich im Kabel zu verwickeln oder über ein längeres Kabel zu stolpern.
- Wenn Sie ein längeres Kabel verwenden:

- Die am Verlängerungskabel markierte maximale Belastbarkeitsgrenze sollte genauso hoch sein, wie die für das Gerät bestehende Strombelastungsgrenze
- Wenn das Gerät über einen Schutzleiter verfügt, muss das Verlängerungskabel auch über ein 3-adriges Kabel mit Schutzleiter verfügen

- Sämtliche vorgeschriebene Pausen müssen eingehalten werden.
- Die (Abkühlungs-) Pause sollte mindestens 10-12 Minuten betragen.
- Dieses Gerät darf nicht in Verbindung mit einem externen Timer oder einem gesonderten Fernbedienungssystem betrieben werden. Aus Sicherheitsgründen darf ein beschädigtes oder defektes Netzkabel nur in einer qualifizierten Fachwerkstatt ersetzt werden.
- Diese Geräte können von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personenmit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt.
- Kinder jünger als 8 Jahre sind vom Gerät und der Ausschlussleitung fernzuhalten.

Bedienung

- Stellen Sie die Popcorn Maschine auf eine ebene Arbeitsfläche
- Vor der Erstinbetriebnahme wird empfohlen, das Gerät und zugehöriges Zubehör mit einem feuchten Tuch abzuwischen
- Messen sie ein Portion Popcorn mit dem beiliegenden Messbecher ab (maximal ein voller Messbecher pro Durchgang) Das Einfüllen von mehr als einer vollen Messeinheit könnte die Popcornmaschine überlasten und einen einwandfreien Betrieb der Maschine beeinträchtigen.
- Füllen sie das Popcorn durch die Öffnung in die Aluminium - Hitzekammer. Geben Sie den Messbecher nach jedem Benutzen wieder in seine Lagervorrichtung im Deckel des Gerätes.
- Stellen sie eine große Schüssel unter den Auslass, sodass der Rand der Schüssel die Popcornmaschine berührt. Es ist wichtig, dass das Popcorn durch den Auslass in die Schüssel ausgeworfen wird und nicht umgeleitet, blockiert oder auf andere Weise am Austreten gehindert wird, da das Popcorn heiß ist und vorzeitige Berührung zu kleinen Unannehmlichkeiten oder Verletzungen führen kann.
- Schalten sie die Popcornmaschine ein. Nach wenigen Momenten wirft das Gerät fortwährend fertiges Popcorn aus der Aluminium - Hitzekammer durch den Auslass aus, bis sämtliches Popcorn aufgebraucht ist. Dies kann bis zu 3 Minuten dauern.
- Wenn sämtliches Popcorn ausgeworfen wurde, schalten sie das Gerät aus und ziehen die den Netzstecker aus der Steckdose.
- Falls sie mehr Popcorn benötigen, geben sie nach der Abkühlpause nochmals Popcorn in die Aluminium – Hitzekammer. Achten sie darauf, sich keine Verbrennungen zuzuziehen, wenn sie den Deckel abnehmen, weil dieser und der Messbecher während des Betriebes sehr heiß werden.

Warnung

- Popcorn ist für gewöhnlich sehr trocken. Wenn sie zusätzlich Butter (mit Salz oder Zucker) zum Aromatisieren schmelzen wollen, stellen sie den Messbecher auf den Deckel, die Butterseite nach oben. Geben sie die Butter niemals in die Aluminium – Hitzekammer!

Warnung vor heißer Oberfläche.
Bitte beachten Sie, dass die Fläche im Betrieb sehr heiß wird!

Lagerung

- Wenn Sie die Popcornmaschine nicht benutzen, ziehen sie bitte den Netzstecker aus der Steckdose und lagern das Gerät an einem sicheren, trockenen Ort außer Reichweite von Kindern

Technische Daten

- **Spannungsversorgung :** 230 V **/ Netzfrequenz** 50 Hz **/ Leistung** 1200 W

Reinigung und Wartung

- Die Aluminium – Hitzekammer niemals mit Wasser befüllen. Sie soll mit einem feuchten Tuch gereinigt werden
- Ziehen Sie vor dem Reinigen immer den Netzstecker aus der Steckdose und achten sie darauf, dass die Popcornmaschine vor dem Reinigen komplett abgekühlt ist.
- Reinigen sie die Plastikteile der Maschine mit einem feuchten Tuch. Verweilen sie 10-12 Minuten, bevor sie die Maschine ein weiteres mal benutzten. Niemals Scheuermittel nutzen, da sie die Maschine beschädigen können.
- Deckel und Messbecher können in warmen Wassern mit Spülmittel gereinigt werden.

Hinweise zur Entsorgung

Dieses Produkt darf nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Informieren sie sich über die örtlichen Regelungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Gerätschaften. Richten Sie sich nach den örtlichen Regelungen und entsorgen sie Altgeräte nicht über den Hausmüll. Durch die regelkonforme Entsorgung der Altgeräte werden Umwelt und die Gesundheit ihrer Mitmenschen vor möglichen negativen Konsequenzen geschützt. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.



WEEE NR. 83217934

Hergestellt für:

Thomas Philipps GmbH & Co.KG

Osnabrücker Straße 21 D-49143

Bissendorf

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen sich auf!